

Выставление времени и числа

Выставление числа

- 1) Выдвинуть головку до первого щелчка.
- 2) Поворотом головки выставить число.
- 3) Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

Выставление времени и дня недели

- 1) Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
- 2) Поворотом головки перевести стрелки. По мере перевода автоматически переключается и день недели.
 - После выставления дня недели внимательно выставить время с учетом времени до или после полудня.
- 3) По сигналу точного времени нажать на головку до упора.

Выставление месяца

- Когда стрелка числа показывает на 1, нажатием на кнопку A переключить месяц на следующий нужное число раз.
- Переключение месяца происходит также при переводе стрелки числа с 31 на 1.

24-часовая стрелка

24-часовая стрелка показывает час и совершает полный оборот за сутки.

- Избегайте выставлять число в промежуток времени между 20.00 и 1.00.
(В случае выставления числа в этот промежуток времени возможно, что на следующий день переключения числа не произойдет.)

- Для часов со шкалой истекшего времени
Поверните шкалу так, чтобы метка ▽ оказалась против минутной стрелки. Через некоторое время посмотрите, на какое значение на шкале минутная стрелка указывает. Это и есть истекшее время.

- Некоторые водоустойчивые модели оснащены головкой со стопорным винтом.
- Перед тем, как выдвинуть головку у таких моделей, нужно ее повернуть в направлении, показанном на иллюстрации. Не тяните такую головку слишком сильно.
- Имейте в виду, что при незавинченной головке такие часы свою водоустойчивость теряют. После выставления часов обязательно завинчивайте головку до упора.

Форма часов может несколько отличаться от показанной на иллюстрации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модуля	Точность при нормальной температуре	Тип батареи	Срок службы батареи
3745	± 20 секунд в месяц	SR621SW	около 3 лет

Уход за часами

Батарея. Батарея вставлена при изготовлении и подлежит замене торговым агентом или распространителем фирмы "Касио" при первых же признаках слабого питания (отсутствие света или медленный отсчет времени).

Водоустойчивость. Степень водоустойчивости часов оценивается по шкале I-V. Для определения того, как надлежит использовать часы, следует проверить категорию часов по нижеприведенной таблице.


Категория	Обозначение на корпусе	Брызги, дождь и т. д.	Плавание, мойка автомобиля и т. д.	Плавание с трубкой, ныряние и т. д.	Плавание под водой с аквалангом
I	-	нет	нет	нет	нет
II	WATER RESISTANT	да	нет	нет	нет
III	50M WATER RESISTANT	да	да	нет	нет
IV	100M WATER RESISTANT	да	да	да	нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	да	да	да	да

*Примечания

- Не водоустойчивые. Избегать воздействия какой бы то ни было влаги.
- Не выдвигать головку, если на часах влага.
- Не пользоваться кнопками и не выдвигать головку при нахождении часов под водой.
- Не выдвигать головку при нахождении часов под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, тщательно вымыть их и насухо вытереть.
- Пригодны для использования при плавании под водой с дыхательным аппаратом (на глубине, не требующей кислорода с гелием). Не выдвигать головку при нахождении часов под водой.
- Некоторые водоустойчивые часы имеют кожаный ремешок. Обязательно тщательно высушивайте отсыревший ремешок. Длительное ношение часов с влажным ремешком может привести к сокращению срока службы ремешка и вызвать изменение его цвета. Оно может также стать причиной раздражения на коже.

Уход за часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать тыльную крышку.
- Воздействие сильного электростатического заряда может приводить не только к нарушению правильности отображения времени, но и к повреждению компонентов часов.



- При воздействии электростатического заряда возможно также кратковременное появление на дисплее полос, отражающих электронную схему часов. На работе часов это никак не сказывается.
- Следует иметь резиновое уплотнение, защищающее часы от воды и пыли, которое подлежит замене каждые 2-3 года.
- В случае появления влаги внутри часов немедленно сдайте их на проверку своему торговому агенту или распространителю продукции «Касио».
- Ставить не подвергать часы воздействию очень высоких и очень низких температур.
- Несмотря на то, что часы рассчитаны на жесткие условия работы, следует избегать грубого обращения с ними и не ронять их.
- Не затягивать ремешок слишком сильно. Натяжение ремешка должно позволять вставлять палец между ремешком и застежкой.
- Чистить часы и ремешок сухую или смоченную водном растворе умеренного нейтрального моющего средства мягкой тканью. Ни в коем случае не пользоваться летучими веществами (такими, как бензин, разбавители, аэрозольные чистящие средства).
- Избегать прямого попадания на часы жидкостей для волос, одеколонов, средств для защиты от солнечных ожогов и иной косметики, способной вызвать ухудшение состояния пластмассовых частей часов. При попадании на часы этой или иной косметики немедленно протереть их сухой мягкой тканью.
- Когда часы не используются, хранить их в сухом месте.
- Избегать попадания на часы бензина, растворителей для химической чистки, аэрозолей, липких веществ, краски и т. д. Химическая реакция с такими веществами может привести к уничтожению печати, повреждению корпуса и отделки.
- Очень сильное давление, длительное трение, соскабливание, притирание могут привести к потере цвета красочным покрытием и его износу.
- На ремешках некоторых моделей нанесена трафаретная печать. Соблюдать осторожность при чистке таких ремешков с тем, чтобы не стереть эту печать.
- Хранить это руководство и любую другую документацию, имеющуюся в комплекте часов, в безопасном месте и использовать их для справки в будущем.

Часы с резиновыми ремешками

- Возможно появление на ремешке белого налета. Это вещество не наносит вреда коже, не портит одежду и удаляется протиранием тканью.
- Сохранение на резиновом ремешке влаги, образовавшейся от пота или воды, и хранение его в очень влажных местах может привести к тому, что он испортится, поржется или гострескается. Для обеспечения длительного срока службы резинового ремешка необходимо как можно скорее вытирать на нем грязь и воду мягкой тканью.

Часы с флуоресцирующими ремешком и корпусом

- Длительное воздействие прямого солнечного света может приводить к исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительное воздействие влаги может приводить к исчезновению флуоресцентной окраски. При появлении влаги на часах необходимо как можно скорее стереть всю влагу с поверхности часов.
- Длительный контакт с любой другой поверхностью во влажном состоянии может причинять обесцвечивание флуоресцентной краски. Необходимо удалять влагу с флуоресцентных поверхностей и не допускать контакта с другими поверхностями.
- Сильное нажатие при протирании флуоресцентной поверхности с печатью может приводить к тому, что краска перейдет на поверхность материала, которым осуществляется протирание.

«Касио компьютер ко., лтд.» не несет никакой ответственности в связи с каким бы то ни было ущербом и не принимает от третьих лиц никаких претензий, возникающих в связи с использованием этих часов.

Ограниченная гарантия «Касио» на часовые изделия

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИМЕЕТ СИЛУ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

«Касио» гарантирует покупателю отсутствие дефектов качества на момент поставки данного изделия, за исключением расходных материалов или частей изделия, имеющих ограниченный срок службы (например: элемент питания, ремешок (брелок), корпус) в течение одного года с даты покупки ("гарантийный период"). В течение гарантийного периода, при условии наличия подтверждающего покупку документа, изделие в приемлемый срок будет либо отремонтировано с использованием обеспеченных фирмой «Касио» запасных частей, либо заменено на изделие той же или аналогичной модели. Для прохождения изделия гарантированного обслуживания, пожалуйста, отвезите или отправьте его (с оплатой пересылки) в сервисный центр «Касио» или в магазин, где изделие было приобретено, приложив копию квитанции или иного подтверждающего покупку документа, в котором указана дата покупки. При оказании услуг по гарантии плата за замену частей и выполненную работу не взимается. Учитывая риск повреждения, а также потери изделия в процессе пересылки изделия для проведения сервисного обслуживания, рекомендуется изделие надежно упаковать, отградить ценным открытием и паять квитанцию об отправке.

Клиент НЕ вправе предъявлять претензии согласно настоящей гарантии в связи с расходами на ремонт и наладку изделия в случаях, когда:

- (1) проблема возникла в результате неправильного, грубого или небрежного обращения;
- (2) проблема возникла в результате пожара или стихийного бедствия;
- (3) проблема возникла в результате неправильного ремонта или наладки, выполненных не в уполномоченном сервисном центре часов «Касио»;
- (4) повреждены или изношены корпус, ремешок (брелок), стекло или батарея;
- (5) при сдаче изделия на обслуживание не предъявлен подтверждающий покупку документ; или
- (6) истек гарантийный период.

НИДАННАЯ, НИ ЛЮБАЯ ИНАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫЙ И КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ, ТАМ, ГДЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ, ОНИ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЛИЧИЯ У ВАС ИНЫХ ПРАВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА, ТЕРРИТОРИИ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ УЩЕМЛЯЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ «КАСИО».

«Касио» всегда готова вам ПОМОЧЬ

При возникновении проблем с данным изделием просьба обращаться в одну из следующих организаций:

	США	Канада	Другие страны
Поддержка клиентов	CASIO, INC. 1-800-962-2746	CASIO CANADA LTD 1-800-962-2746	Просьба обращаться в магазин, где изделие было приобретено.
Ремонт, гарантия	CASIO TECHNO USA CORPORATION 1-800-708-1651	CASIO CANADA LTD 1-800-661-2274	
Адрес в Интернете	http://www.casio.com/		http://www.casiotechno.com

- Покупатели, постоянно проживающие в США, могут зарегистрировать свою продукцию на сайте www.casio.com/support.